

# **Ventilspieleinstellung 4 Zylinder TR Motoren**

**Ventilspiel 0,25 mm(Standard Welle)**

**Einstellung bei kaltem Motor**

**offen 8 + 6 --- einstellen 1 + 3**

**offen 4 + 7 --- einstellen 5 + 2**

**offen 1 + 3 --- einstellen 8 + 6**

**offen 5 + 2 --- einstellen 4 + 7**